



Handleiding EKA code

Met de EKA code kan de het alarm en de startonderbreking zonder gebruik van de afstandsbediening opgeheven worden.

1 Draai de sleutel in het slot van het bestuurdersportier naar de UNLOCK-stand en houd deze gedurende minstens 5 seconden in deze positie.

Er klinkt dan een hoorbare waarschuwing om aan te geven dat de body/alarm control unit klaar is om de code te accepteren. Breng de sleutel terug naar de middenpositie. Nu kan de vier cijferige EKA code cijfer voor cijfer ingevoerd worden.

2 Voer het eerste cijfer van de code in. Als het eerste cijfer 4 is, draait u de sleutel vier keer naar de positie UNLOCK. Zorg ervoor dat de sleutel volledig is teruggekeerd naar de middelste positie nadat de sleutel is gedraaid.

3 Voer het tweede cijfer van de code in. Als het tweede cijfer 3 is, draait u de sleutel drie keer in de LOCK-positie. Zorg ervoor dat de sleutel volledig is teruggekeerd naar de middelste positie nadat de sleutel is gedraaid.

4 Voer het derde cijfer van de code in. Als het derde cijfer 2 is, draait u de sleutel twee keer in de UNLOCK-stand. Zorg ervoor dat de sleutel volledig is teruggekeerd naar de middelste positie nadat de sleutel is gedraaid.

5 Voer het vierde cijfer van de code in. Als het vierde cijfer 1 is, draait u de sleutel eenmaal in de LOCK-positie. Zorg ervoor dat de sleutel volledig is teruggekeerd naar de middelste positie nadat de sleutel is gedraaid.

6 Draai ten slotte de sleutel naar de UNLOCK-stand en terug naar de middenpositie; een dubbel signaal geeft aan dat de code correct is ingevoerd. Een enkel signaal geeft aan dat de code verkeerd is ingevoerd.

Wacht vervolgens, voordat u de deur opent, 5 minuten voordat het alarm en de startblokkering worden gedeactiveerd. Gedurende 5 minuten wachten tot het alarm en de startonderbreker worden gedeactiveerd, blijft de LED van de alarmindicator in het instrumentenpakket knipperen (één keer in



de twee seconden knipperen). OPEN DE DEUR NIET OF PROBEER DE AUTO NIET IN TE GAAN tot de volledige vertragingsperiode is verstreken.

Wanneer de wachttijd van 5 minuten is verstreken, stopt de LED van de alarminicator met knipperen. Open onmiddellijk de deur, steek de sleutel in het contactslot en draai de schakelaar naar stand II. Als de contactschakelaar niet binnen 30 seconden na het einde van de wachttijd van 5 minuten naar stand II wordt gedraaid, wordt de motor automatisch weer geïmmobiliseerd.

De EKA-code wordt niet herkend als er een interval van 10 seconden of meer is tussen de sleutelomdraaiingen of als de sleutel gedurende de procedure gedurende 5 seconden of langer wordt vastgehouden.

In sommige systeemconfiguraties wordt een succesvolle EKA-code invoer aangegeven door een geluidssignaal dat twee keer pulseert gedurende een periode. De LED voor diefstalbeveiliging wordt gedurende 1 seconde ingeschakeld, alle portieren worden ontgrendeld, het alarm wordt uitgeschakeld en het voertuig wordt opnieuw ingeschakeld, zodat de motor kan starten.

Als een verkeerde code wordt ingevoerd, klinkt er een geluidssignaal en moet de procedure worden herhaald. Tot een maximum van 10 pogingen kunnen verkeerd ingevoerd worden. Na 10 pogingen zal de bodycontrol unit het niet meer toestaan dat verdere codes worden ingevoerd voor een periode van 10 minuten.

Succes !